

IND-5549-2210

アンチラストテラミ C-F

短期防錆性付与型洗浄油(指紋除去タイプ)

アンチラストテラミ C-Fは、指紋除去性と短期防錆性能を有する洗浄油です。アンチラストテラミ C-Fは、前工程油や異物の洗浄除去は勿論のこと、さびの発生因子となる指紋由来の塩素イオンや硫酸イオンなどの除去性に優れています。さらに、短期防錆性能も付与していることから、洗浄後の部品を工場内で移動、搬送する時などの錆発生を防止します。また、従来の洗浄兼中間防錆油より低粘度化を行うことで、べたつきを低減し、作業性向上に寄与します。

●特長

1. 指紋除去性に優れている

金属加工部品に付着した指紋や腐食因子を除去する性能が優れています。これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。

2. 洗浄性に優れている

従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきが低減します。

3. 引火点が高い

引火点が90℃と高い洗浄油です。

4. 短期防錆性能を有している

厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。洗浄後の部品を週末などの工場停止で2~3日滞留したり、移動、搬送する時に錆が発生しません。

5. 無灰系(金属分不含有)である。

無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。

6. 脱脂性が優れている

有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。

7. 作業性に優れている

最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターも容易になります。

8. 環境に配慮している

バリウム系添加剤や有機溶剤中毒予防規則に該当する溶剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。

●用途

各種機械部品、精密機械部品など

●使用法

浸せき

●荷姿

200Lドラム、20Lペール缶

●アンチラストテラミ C-Fの代表性状

色	(ASTM)		L0.5
密度	(15℃)	g/cm ³	0.80
動粘度	(40℃)	mm ² /s	1.9
引火点	(COC)	℃	90
指紋除去性			合格
水置換性			合格
金属腐食性			合格
湿潤試験	(A級保持時間)	h	360以上
さび止め期間	(目安)		1週間
塗膜の状態			半乾燥性 透明膜
膜厚		μm	<1.0
消防法危険物分類			第3石油類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。
(2022年10月)

■保管に関してのご注意

冬期などに寒い場所に放置しますと、添加成分の一部が極まれに析出して曇りを生じることがあります



すので、できるだけ屋内に保管してください。

添加成分由来の曇りや分離物が生じていた場合には、室温で攪拌してからご使用ください。



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	 
注意喚起語：	危険
危険有害性情報：	可燃性液体 強い眼刺激 遺伝性疾患のおそれ 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 水生生物に有害
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none"> ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 ・眼に入れないこと。飲み込まないこと。 ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 ・環境への放出を避けること。 ・使用前に取扱説明書を入手すること。 ・取り扱い後はよく手を洗うこと。 ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none"> ・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。 ・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。 ・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。 ・ばく露又はばく露の懸念がある場合：：医師の診断／手当てを受けること。 ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。 ・無理に吐かせないこと。
保管	<ul style="list-style-type: none"> ・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。 ・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。 ・換気の良い場所で保管すること。 ・施錠して保管すること。
廃棄	<ul style="list-style-type: none"> ・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。 ・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。